

Prolink リリースノート 5.1.13

2026年06月24日

QC-CALC Real-Time	1
QC-CALC Monitor	2
QC-CALC SPC	2
QC-Gage	2
QC-PLC.....	3
SPC Office Pro	3
QC-Mobile	3
QC-Collect	5
EDL	5
QC-Alert	5
PLS.....	5
DCS.....	5

QC-CALC Real-Time

1.問題は 5.1.13 で解決されました

以下の問題は 5.1.13 で解決されています。

- **一般** - アプリケーション全体で使用されるフォントを変更し、すべての言語の表示を改善しました。(313899)
- **エクスポート** - 修正された Prolink 標準パイプ区切られたエクスポートで、各部品に 1 本の START ラインのみが含まれています。(319927)
- **Keyence IM Series(CSV ファイル)** - セミコロン区切りの出力が正しく解析されるように、Keyence IM CSV 区切りオーバーライドを追加しました。(364487)
- **GageStation** - 正しい画像リソースが割り当てられるように更新されたものです。(365191)
- **リアルタイム・アズ・ア・サービス** - 同じ部品ファイルが削除されて再作成された後のデータ収集失敗を防ぎます。(373316)
- **データ収集** - RS-232 のデータ収集に影響を与えた問題を修正しました。(376858)
- **一般** - ヘルプ > マシン固有 メニューのエラーを解決しました。(376918)

- **エクスポート** - SPC Office Pro へのエクスポートが復元されました。(377231)

2.既知の問題と回避方法

項目 1

古いバージョンの QCQ ファイルおよび SQL Server パートファイルでは、アクション制限はゼロのままです。(377977)

回避方法: 古いファイルや適応ファイルでのアクション制限はバージョン 5.0.9 で利用可能です。

QC-CALC Monitor

1.問題は 5.1.13 で解決されました

以下の問題は 5.1.13 で解決されています。

- **一般** - アプリケーション全体で使用されるフォントを変更し、すべての言語の表示を改善しました。(313899)

QC-CALC SPC

1.問題は 5.1.13 で解決されました

以下の問題は 5.1.13 で解決されています。

- **エクスポート** - エクスポートジョブ>Excel の集計統計を更新し、エクスポートジョブの作成や編集時に正しく表示できるようにしました。(313043)
- **一般** - ツール>オプション>データストレージ>プロセッサリストを QCQ モードで入力するように修正しました。(354087)
- **報告機能** - CPK 計算と表示の一貫性の向上。(364476)
- **一般** - アプリケーション全体で使用されるフォントを変更し、すべての言語の表示を改善しました。(313899)
- **レポート** - データがない場合はレポートを印刷するオプションが、空白のレポートページを正しく含めるか除外するようになりました。(375194)
- **報告** - **Stacked Characteristics** を用いると、QC-CALC SPC 4.0 のレポートにより近いため、レポートは最初の特徴のファイル情報を表示します。(377982)

QC-Gage

1.問題は 5.1.13 で解決されました

以下の問題は 5.1.13 で解決されています。

- ワークステーションが欧州の十進法形式を使用する場合、**Mahr** 無線測定値の処理が追加されました。(364078)
- アプリケーション全体で使用されるフォントを変更することで、すべての言語の表示を改善しました。(313899)

2.既知の問題と回避方法

項目 1

データ収集

値は、複数ファイル構成の仕様プランとオフセットされています。(378463)

回避方法: 2つの別々の出力ファイルを1つのファイルにまとめます。

QC-PLC

1.問題は 5.1.13 で解決されました

以下の問題は 5.1.13 で解決されています。

- アプリケーション全体で使用されるフォントを変更することで、すべての言語の表示を改善しました。(313899)

SPC Office Pro

1.問題は 5.1.13 で解決されました

以下の問題は 5.1.13 で解決されています。

- ログインが成功すると、ユーザーはパスワード変更を促されます。(315986)
- 同じ **Global.dat** ファイルを使ったファイルベースの **QCQ** ライセンスを修正しました。(363438)
- アプリケーション全体で使用されるフォントを変更することで、すべての言語の表示を改善しました。(313899)
- ユーザーが **Excel ジョブ**の編集集中に **Excel オプション** エリアの最後のタグを削除した際にエラーが修正されました。(321304)

QC-Mobile

1.5.1.13 の新機能

インターフェースの近代化

QC-Mobile のユーザー体験は、概要、ライブデータ、統計サマリー表示などの主要ワークフローに焦点を当てた更新により、より現代的なインターフェースによって向上しました。

2.問題は 5.1.13 で解決されました

以下の問題は 5.1.13 で解決されています。

- CpK 計算と表示一貫性の向上。(364476)
- プロット開封後の **ライブデータ** 正規統計の表示問題を修正しました。(377868)

QC-Collect

1.問題は 5.1.13 で解決されました

以下の問題は 5.1.13 で解決されています。

- 収集されたデータが誤った時間オフセットで表示されないように修正された時間処理。
(375339)

EDL

1.問題は 5.1.13 で解決されました

以下の問題は 5.1.13 で解決されています。

- アプリケーション全体で使用されるフォントを変更することで、すべての言語の表示を改善しました。(313899)

QC-Alert

1.問題は 5.1.13 で解決されました

このリリースには重要なメンテナンスアップデートが含まれています。

PLS

1.問題は 5.1.13 で解決されました

このリリースには重要なメンテナンスアップデートが含まれています。

2.既知の問題と回避方法

項目 1

PLS

は Prolink のウェブサイトには連絡できません(376562)

回避方法: 手動でライセンスの有効化と無効化を行ってください。

DCS

1.問題は 5.1.13 で解決されました

このリリースには重要なメンテナンスアップデートが含まれています。